

Brugsanvisning



Kirkegårdsvogn

SOLUS
Lisenborgvej 6,
6900 Skjern

CE

SOLUS	Kirkegårdsvogn	
Dato: 27/1-2010	Brugsanvisning	Side: 2 af 9

1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning

1.1 Brugsanvisning.

ADVARSEL:

Vær opmærksom på, at SOLUS kirkegårdsvogn kun må anvendes til transport af gods, og ikke på nogen måde personer.

Vær opmærksom på, at SOLUS kirkegårdsvogn skal være parkeret på stabilt vandret underlag når der tippes. Derudover skal der være placeret støtteben i den side der tippes til, når der tværtippes. Personer bag vognen og på begge sider skal holde en fornuftig sikkerhedsafstand kirkegårdsvognen. Personen, som betjener kirkegårdsvognen skal advare personer som ikke er langt nok væk.

Vær opmærksom på at SOLUS kirkegårdsvogn skal synes ved kørsel på offentlig vej.

1.1.1 Anvendelse

SOLUS kirkegårdsvogn må kun anvendes til transport og tipping af gods. Kirkegårdsvognen er specielt beregnet til aftipping af jord i grave, hvor adgangsforholdene nødvendiggør tipping på tværs af vognen.

1.1.2 Igangsætning

- Kobl kirkegårdsvognen på det trækkende køretøj.
- Tilslut evt. stikket for lys.
- Tilslut hydraulikslanger. (Max. 160 bar)
- Husk at løfte støttehjulet før kørsel, og løsne evt. håndbremse.



SOLUS	Kirkegårdsvogn	
Dato: 27/1-2010	Brugsanvisning	Side: 3 af 9

1.1.3 Brugervejledning.

-Ved tipping: Teleskopcylinderen aktiveres med betjeningshåndtaget på den trækkende maskine.

Ved tværtipping:



Først fjernes låsetappen

Herefter drejes ladet på tværs af vognens kørselsretning



Låsetappen placeres så den låser ladets position i forhold til vognen

SOLUS	Kirkegårdsvogn	
Dato: 27/1-2010	Brugsanvisning	Side: 4 af 9



Støtteben placeres til den side der skal tippes til. Og låses med tap. Højden låses med skrue

Herefter kan der tippes.



1.2 Sikkerhedsregler for operatøren.

1.2.1 Personel

- Personer, som betjener SOLUS kirkegårdsvogn skal have læst denne brugsanvisning.
- SOLUS kirkegårdsvogn betjenes af en person.

1.2.2 Nødstop

Der er ikke noget nødstop. Hvis betjeningshåndtagene slippes stopper tippingen.

SOLUS	Kirkegårdsvogn	
Dato: 27/1-2010	Brugsanvisning	Side: 5 af 9

1.3 Vedligeholdelsesvejledning

ADVARSEL:

Vær opmærksom på at hydraulikken og kirkegårdsvognen skal være frakoblet ved alt vedligeholdelsesarbejde. Eller ladet skal være understøttet.

Husk efterspænding af hjulmøtrikker

Hvad skal kontrolleres?

Hydraulikslanger og fittings kontrolleres for tæthed og standen på slangerne kontrolleres. Desuden kontrolleres at slangerne er korrekt fastholdt.

Justering af bremses

Kontrol af lys

Hvor ofte?


Hver anden måned

Færdselslovens bestemmelser

Færdselslovens bestemmelser

Anhængertrækkets el-stik.


Hvis el-stikket er beskadiget, kan følgende diagram benyttes ved reparation:



7-polet (stik set bagfra)

	Lygtefabrikant	Geka	Jokon/Radex	Aspöck	Ny Aspöck
Nr. 1	Blink-venstre	GUL	GUL	HVID	GUL
Nr. 2	Ledig	RØD	BLÅ	-	BLÅ
Nr. 3	Stel	BRUN	HVID	GUL/GRØN	HVID
Nr. 4	Blink-højre	GRØN	GRØN	SORT	GRØN
Nr. 5	Lys-højre	BLÅ	BRUN	BRUN	BRUN
Nr. 6	Stoplys	HVID	RØD	BLÅ	RØD
Nr. 7	Lys-venstre	SORT	SORT	GRÅ	SORT

2. Reservedelsliste



SOLUS	Kirkegårdsvogn	
Dato: 27/1-2010	Brugsanvisning	Side: 8 af 9

Reklamationsretten omfatter:

- Udskiftning eller- efter fabrikkens valg- reparation af konstruktions- eller materialefejl, der er opstået under normal og forskriftsmæssig anvendelse af traileren.
- Reparation udført indenfor reklamationsfristen forlænger ikke denne.

Reklamationsretten omfatter ikke:

- Udgifter til løbende service og vedligeholdelse, eller udgifter der kan henføres til normal slidtage eller som et resultat af, at traileren ikke har været benyttet i en længere periode.
- Fejl, som opstår i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug af trailere.
- Fejl, som opstår i forbindelse med brug af uoriginale reservedele.
- Udgifter til leje af erstatningstrailer.

BEMÆRK:

- Ny-galvaniserede dele vil i starten være meget glatte og sølvblanke. Efter kort tid bliver delene matte, og får en mere 'ru' overflade. Dette er helt normalt, og skyldes, at de galvaniserede dele 'ilttes'. Dette gælder også for afklippede kanter. De rustner, når traileren er ny, men rusten forsvinder med tiden. Processen sikrer, at galvaniseringen vil kunne yde optimal beskyttelse mod korrosion. Denne 'kosmetiske' forandring vil derfor ikke blive anerkendt som en berettiget reklamation.
 - Vær ligeledes opmærksom på, at galvaniserede dele ikke tåler syre og visse kemikalier. Foretag derfor altid en omhyggelig afskylning med rent vand efter kørsel på saltede veje samt efter transport af f.eks. gødning eller andet syreholdigt gods.
 - Krydsfiner er et levende materiale. Vær derfor opmærksom på, at bund og sideplader kan slå sig under forskellige forhold. Meget fugt kan således få pladen til at bule. Når pladen tørrer op, retter bulen sig normalt op igen. Montér evt. traileren med en flad presenning. Presenningen holder altid ladet tørt.
-

